

XS701クイックマニュアル


このクイックマニュアルでは、本製品をお楽しみいただくためのもっとも基 本的な操作を簡単に説明しています。文中に本製品取扱説明書の参照ページを記載していますので、さらに細かい使いこなしかたや注意事項等に関して は、本製品取扱説明書をご覧ください。

| 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になる | ことがあります。このクイックマニュアルと本製品取扱説明書をよくお 読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、い つでも見られるところに必ず保管してください。

各部の名称と役割

⇒詳しくは 16





操作上の注意

各ボタンは、操作する時間によって操作内容が変わる場合があります。本紙では、 ボタンを短く押す場合は「**短く押す**」、2秒以上押し続ける場合は「**数秒間押した** まま(押し続ける)」と表記しています。操作時間にご注意ください。

曲を再生する

- 🌗 再生時に音量が上がりすぎていると、突然大きな音が鳴って耳を痛めることがあります。 音量は再生しながら徐々に上げていきましょう。
- 電車内や多くの人がいる場所で音楽をお楽しみになる際は、周囲の人の迷惑とならない 音量でお聴きください。また、夜間は小さな音も遠くまで聴こえることがありますので 音量には充分配慮したうえでお楽しみください。

1: 雷源を入れる



(**)を数秒間押したままにします。

[メニューボタンを押してください]と表示されたら、 M を**短く押し**ます。

● を押す時間が長いと電源が切れます今P. 25

2: イヤホンの接続/内蔵スピーカーのオン・オフ



イヤホン使用時は、介にイヤホンを接続します。 内蔵スピーカーを鳴らす場合は、®を**短く押し**ます。 ®を**短く押す**たびに、オン/オフが切り替わります。

- R を押す時間が長いと録音が開始します⑤P. 25
- ペイヤホンを接続しても 内蔵スピーカーから音が出ます (テP. 29

3: 再生・一時停止



(川) を短く押す ⇒ 再生 再生中に 🕪 を短く押す ⇒ 一時停止

4:音量の調節



X-Sevenはレジューム機能に


対応しており、電源を切っても、 次回電源を入れたときに、その 曲の先頭から再生することがで

音量(+/-)ボタンを押して音量を調節します。 音量は、ディスプレイに表示されます。

再生中に ◄ / ▶ を押すと次の操作ができます。



5: 早送り・巻き戻し



●早送り

●巻戻し **▲**◆を押したまま

▶▶を押したまま

●次の曲の頭出し再生

▶▶ を 短 く 押 す

●再生中の曲の頭出し再生 |◀◀を短く押す(再生開始6秒以上)

●前の曲の頭出し再生

【◀●を短く押す(再生開始5秒以内)

好みの音質で再生する 61

1:メニュー画面にする



(M)を短く押してメニュー画面を表示します。

|◀4 / **▶|** を押して**[6:セッテイ]**を選び

Mを短く押します。




▲ / ▶ | を押して**[1:イコライザ]**を選び

Mを短く押します。



2:音質を選ぶ

◄ / ▶ ! を押してイコライザの種類を選びます。



ジャズ/クラシック/ ポップ/ユーザー



選択したらMを短く押して決定します。

- (プローザー)を選ぶと、自由に音質を調整できます。その音質は保たれます(アP.62)

生方法を設定する

63



1:メニュー画面にする

(M)を短く押してメニュー画面を表示します。



|◀◀ / ▶▶| を押して[6:セッテイ] を選び **M**を短く押します。

10000 33 10000

|▲ / ▶ | を押して [2: プレイモード] を選び

(M)を短く押します。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2:音質を選ぶ

◄ / ▶ ! を押してプレイモードの種類を選びます。





選択したら M を**短く押して**決定します。

のみ繰り返し再生 [リピート]:全曲繰り返し再生 [ランダムA]:曲順を入れ替えて繰り返し再生 [リピートF]:フォルダ内の曲を繰り返し再生 [ノーマル]:通常再生 [リピート1] [ランダム]:曲順を入れ替えて再生 「リピート1]:1曲のみ繰り返し再生 [フォルダ]: フォルダ内の曲のみ通常再生 [ランダムF]: フォルダ内の曲を曲順を入れ替えて再生


不要な曲を削除する

36

一度削除した曲は元に戻せません。充分にご確認のうえ、削除を実行してください。

1:メニュー画面にする

(M)を短く押してメニュー画面を表示します。




|▲ / ▶▶ | を押して**[7:サクジョ]** を選び **M**を短く押します。

103456 🕵 10900

[ボイスメモ]を選び

(M)を短く押します。


ボイス録音した曲が保存されています。



2:削除する曲を選ぶ

ボイスメモ

「モドル」



削除しますか? YES✔ NOX Seagrand.MP3

【◀ / ▶▶ を押して削除したい曲を選びます。




: 削除を中止します。

+/-を押して[Yes]または[No]を選びます。

YESV NOX : Yes(削除します) : No(削除しません)

3:削除する

(FII) を**短く押す**と削除を実行し、次の曲が選択されます。 削除をやめて、元の画面に戻りたいときは、



(M)を**短く押し**ます。

困ったときは

100

●いつのまにか電源が切れてしまう

●いうのまにが電源が切れてします。 自動電源オフ時間(オートオフ)を設定している状態で一定時間何も操作しないと、自動的に電源が切れます。また、画面の消灯時間(ディスプレイ)を設定している状況で、スクリーンセーバーを「オフ」に設定した場合、何も操作しない状態で設定した消灯時間を経過すると、画面の表示が消えて電源が切れたように感じることがあります。この場合は何かボタンを押すことで再び画面を点灯させることができます。

イヤホンから音が聴こえない

音量が小さく設定されていないか、またインナーイヤホンが正しくイヤホンジャックに接続されているかをご確認ください。


グランドサポートセンター :≝0570-050250 / (携帯·PHS)03-5319-5711

内蔵マイクで録音する(ボイス録音) マニュテル 41

- 録音レベルは再生側の音量に依存します。本体では録音レベルは設定できません。
- 録音時にイヤホンから聴こえる音量・音質は、再生時のものと異なります。事前に試し録りをして、再生時の音量・音質をご確認ください。

1:録音の開始

R を数秒間押したままにします。



[レコードスタートは"R"ボタンを押して下さい]と

表示され、®を押すと 録音が開始されます。


(🖥 ©int 🖼 01:00 /VOICE/V001.MP3

録音中に®を**短く押す**と録音が一時停止され、 再び短く押すと録音を再開します。

↓ 録音開始時に
R を押す時間が短いと、録音は開始されません (内蔵スピーカーのオン/オフが切り替わります)

2: 録音の停止

(M)を短く押して録音を停止します。



録音した曲が保存され、メイン画面に戻ります。

ボイス録音した曲は、[VOICE]フォルダに保存されます。

⇒詳しくは 102 マニュアル 102

以下の点をご確認ください 1:内蔵マイクを音源に向けているか (ボイス録音時)

困った時には(録音編)

- 2:外部オーディオ機器と正しく接続しているか (外部入力録音時) 3:メモリ残量が充分あるか
- 4:バッテリー残量が充分あるか

●録音した音が悪い

●録音の記すが認め 録音品質 (サンプリングレート/ビットレート) を低い値に設定すると、長時間の録音が可能に なりますが、録音した曲のサウンドクオリティーは低くなります。録音する目的に応じて、 最適な音質を選んでください。詳細については「録音時の品質を設定しよう(録音設定)」を ご覧ください。

●いつのまにか録音が停止してしまう

電池の残量が少ないと、[バッテリ残量低下]と表示され、録音が停止します。また、内蔵メモリの空き容量がなくなった場合は[メモリがいっぱいです]と表示され、録音が停止します。不 要な曲(オーディオファイル)を削除してください。

●録音した音が聴こえない

本体で録音される音は、再生するオーディオ機器の音量により変化します。そのため、再生側の音量をゼロにしてしまうと録音ができません。大切な録音を行う場合は、事前に試し録音をして、再生時の音量・音質をご確認ください。また、録音中は音量を変化させないでください。

■ 本製品は、イヤホンをアンテナとしてFM放送を受信します。FMラジオを聴くときは、 必ずイヤホンをご利用ください。

- 🚺 電池の残量が少ないと雑音が発生しやすくなります。充分に残量のある電池をお使いください。

1:モード切り替え




メイン画面で[FMラジオ]ボタンを**数秒間押したまま** にします。すると[お待ち下さい]と表示された後 FMラジオ画面(FMラジオモード)に切り替わります。

メイン画面(音楽の再生)に戻るには、M ボタンを 数秒間押したままにします **P. 51**

(h) Okal CISSA SISIA SA 80.0 MHz

2:自動選局(オートスキャン)

FMラジオを聴く



(M)を**短く押して**メニュー画面を表示します。

|◀◀/▶▶||を押して[2:オートスキャン]を選び


M を短く押します。

1 3956

76.0~108.0MHzまで周波数が切り替わり、電波を 受信すると順番にチャンネルが割り当てられます。

- ●手動で設定した周波数をチャンネルに割り当てることもできます ③ P. 73

3:チャンネル選択



▶ を**短く押して**、【PRESET】と表示させます。 (短く押すごとに、表示/非表示が切り替わります)



を押す時間が長いと電源が切れます



◄◀ / ▶▶ を押してチャンネルを選択します。

(ch01) (P2###) STERRED FAMI 80 . 0 MHz


4:FM録音の開始/停止 今P.52

- ®を数秒間押したままにします。FMラジオの録音が開始し、録音ファイル名、 録音経過時間が表示されます。 今本紙『内蔵マイクで録音する』の欄をご参考ください
- M を短く押して録音を停止します。FM録音した曲は[FM]フォルダに保存されます。
- ■録音開始時に®を押す時間が短いと、録音は開始されません(内蔵スピーカーのオン/オフが切り替わります)

外部入力音を録音する(外部入力録音) マニュテポ

1:オーディオ機器との接続

CD/MDプレイヤーなど、オーディオ機器と本体を 接続します。



イヤホン用の 出力端子など

PHONE

付属ダイレクト レコーディングケ

- 外部オーディオ機器と接続して録音する場合、本体にイヤホンを接続して、録音する音を 聴きながら、外部オーディオ機器の再生音量を調整してください。その際、少し音量が大 ※外部オー きいと感じる程度の音量設定を推奨します。
- 🕶 テレビやビデオとの接続について:


イヤホンを接続できる製品であれば、テレビやビデオデッキと本体の外部入力ジャックを 接続して外部入力録音(ダイレクトレコーディング)が可能です。

🗭 外部マイクとの接続について:

外部マイクと本体を直接接続することはできません。ただし、外部マイクを一度オ-オ機器などに接続していただき、そのオーディオ機器と本体の外部入力ジャックを接続することで外部入力録音(ダイレクトレコーディング)を行うことは可能です。

2:メニュー画面にする

(M)を短く押してメニュー画面を表示します。



|◀|/▶▶|を押して**[10:ラインロクオン]**を選びます。



3:録音の開始

M)を短く押して録音を押します。


**O O ** C

録音が開始し、録音ファイル名、録音経過時間が 表示されます。 (**a**) 01:00 **(a**)

/LINE/L001.MP3

🙀 録音中に 阁 を**短く押す**と録音が一時停止され、**再び短く押す**と録音を再開します。

4:録音の停止



M)を短く押して録音を停止します。

録音した曲が保存され、メイン画面に戻ります。

音楽CDの曲を本体に取り込む

- Windows Media Playerはバージョン9以降をご使用ください(本紙はバージョン10の内容 で説明しています)。また、Windows Media Playerの詳細な使い方は、同アプリケ ションの[ヘルプ]をご覧ください。不明点は、これらの製造元にお問い合わせください。
- ♪ パソコン本体、OS、その他アプリケーションの操作方法については、ご利用されている。 製品の取扱説明書をご覧ください。不明点は、これらの製造元にお問い合わせください。

1:Windows Media Player10を起動する **GP. 85**

2:CDをパソコンのドライブにセットする ĜP 85

3:曲を選択してパソコンに録音する CP 86

4: 本体をパソコンに**USB接続**する ĜP. 87

5:パソコンに録音した曲を**本体に転送**する GP. 89

6:パソコンから本体を取り外す ☼P 93

(パソコンを利用した本製品の活用方法の詳細は、本製品取扱説明書をご覧ください。

さらに詳しい使い方

本製品は、クイックマニュアルで説明している使いかたのほかにも、録音やFMラジオを楽しんだり、さまざまな再生方法や設定ができます。詳しい使い かたや困ったときの対処方法などは、本製品取扱説明書をご覧ください。

使用上のヒントとトラブルシューティング

本製品を使いこなすためのヒントと、陥りやすいトラブルとその原因、対処 方法について本取扱説明書で説明しています。弊社サポートセンターにお問 い合わせいただく前に、一度取扱説明書の本章の内容をご確認ください。

使用上のヒント集~このような時には

・困ったときには(音楽再生~メイン画面)…P.100 ...P. 102

・困ったときには(録音画面)

···Р. 103 ・困ったときには(FM ラジオ画面)

・困ったときには(全体的な操作) …P.104 ...P.106

そのほかのよくあるお問い合わせ

シーグランドサポートセンタ・ / (携帯·PHS)03-5319-5711

電話 20570-050250 FAX 0570-050350

E-mail:nsup@seagrand.co.jp ホームページ:http://www.seagrand.co.jp/support/index.shtml 電話対応時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)10:00~~19:00 土曜日(祝祭日を除く)10:00~ ~17.00

XS701クイックマニュアル

2000年7月 初級発行 発売元シーグランド株式会社 Printed in China 乱丁落本はお取り替えいたします。 本書の一部、あるいは全部について、弊社から文書による許諾を得ずに、いかなる 方法においても、無断で複写、複製することは禁じられています。